

Entfeuchterregelung



Die Entfeuchterregelung LFR-10 ist die ideale Ergänzung zum Schaltschrankentfeuchter PSE 001. Sie bietet die Möglichkeit der Einschaltregelung des Entfeuchters, abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank. Übersteigt diese den eingestellten Wert, wird der Entfeuchter automatisch eingeschaltet. Gleichzeitig wird die Temperatur der Kälteplatte der Entfeuchters überwacht, so dass dieser kein Eis bilden kann. Die Entfeuchterregelung ist mit einem Adapter zur Hutschienenmontage ausgestattet und wird mit einem passenden Luftfeuchtigkeitssensor ausgeliefert.